

Description du Sani Ozone



Caractéristiques techniques

Dimensions	80 x 160 x 150mm	Puissance électrique	30W
Poids	2,2 Kg	Batterie	12V 7Ah
Alimentation	12Vdc	Génération d'ozone	100mg/h

Sani Ozone est un générateur d'ozone, particulièrement conçu pour désodoriser et stériliser les intérieurs de voitures et véhicules utilitaires.

Il fonctionne sur batterie, et son microprocesseur permet de choisir parmi 4 programmes de traitement. L'ozone est le plus puissant désinfectant connu, et est très utilisé dans les milieux du médical et de l'agro-alimentaire.

Utilisation du Sani Ozone

Il est recommandé d'utiliser le Sani Ozone sur batterie, et d'éviter de recharger la batterie en cours de traitement. Il est donc important de vérifier que la batterie soit chargée avant de commencer un traitement.

Vérifier le niveau de la batterie:

- Mettre en marche – bouton marche / arrêt sur « O »
- Appuyer sur le bouton *BATT*
- Après quelques seconds, les LED vont clignoter et indiquer le niveau de charge de la batterie :

	25% restant
	50% restant
	75% restant
	100% restant

100% de charge correspond à environ 8 heures d'autonomie.

Si le niveau de la batterie atteint un seuil trop faible en cours de traitement, un signal sonore sera émis et 2 paires de LED se mettront à clignoter alternativement :



Dans ce cas :

- Eteindre l'appareil – pousser le bouton marche / arrêt en position "O"
- Brancher le chargeur sur une prise 230V pour un rechargement complet de la batterie jusqu'à ce que la LED rouge du chargeur faiblisse en intensité. **Un chargement complet prendra environ 12 heures.**

Si vous laissez le bouton marche arrêt en " I " pendant le chargement, la LED de la batterie défilera de la droite vers la gauche.

Afin de garantir la durée de vie de votre batterie, il est recommandé d'éteindre l'appareil en dehors des traitements et de penser à le recharger tous les 2 ou 3 mois si non utilisé régulièrement.

Choisir le temps de traitement

- Mettre en marche – bouton marche / arrêt sur « O »
- Appuyer sur le bouton *BATT* et maintenir la pression jusqu'au signal sonore
- Relâcher le bouton au signal
- Presser de nouveau le bouton *BATT* jusqu'à l'affichage du temps désiré :

INDICATEUR	TEMPS DE TRAITEMENT
	20 minutes
	40 minutes
	1 heure
	2 heures

- Presser *START* pour sortir du mode programmation

Démarrage traitement

- Mettre en marche – bouton marche / arrêt sur « O »
- Appuyer sur le bouton *START* pour commencer le traitement. Si vous voulez stopper le traitement avant la fin du cycle, appuyez de nouveau sur *START*
- Les LED clignoteront pour annoncer la production d'ozone
- Placer le Sani Ozone sur le plancher du véhicule, pour qu'il soit bien stable et de façon que les grilles d'aspiration d'air et de sortie d'ozone soient bien dégagées.
- **ATTENTION : Il est interdit de démarrer le traitement tant qu'il y a présence dans le véhicule d'une personne ou d'un animal.**
- L'appareil s'arrête automatiquement après écoulement du temps de traitement choisi